



Joyoung 九阳

使用说明书

豆浆机

型号: JYDZ-16C/D





- ⇒ 天然种植区,无污染、无公害。
- → 采用2次机选,1次人工筛选,保证 豆料优良品质。
- ⇒ 专业营养师精心调配,营养更合理。











九阳股份有限公司 Joyoung Company Limited

地 址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号 传真: 0531-87901901 电 语: 0531-87901018 网 址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118 全国服务热线: 0531-87918008 0531-87901018 400-6186-999 尊敬的用户,感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器,在使用前请您仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第三章"注意事项",并特别留意说明书中黑体字部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言1
第一章 部件及功能2-3
第二章 使用方法4-8
第三章 注意事项9-10
第四章 技术参数11
第五章 采用标准
第六章 故障分析及排除
主要功能配比指导12
壮佑田和 12

前言

九阳全自动家用豆浆机 JYDZ-16C/D 型,是家庭自制 五谷豆浆、全豆豆浆饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制, 预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成,可在十几分钟内做出 各种新鲜香浓的熟豆浆,是您健康生活的好帮手。本机具有多种 功能设置,可以根据您的需要选择不同工作程序。本机运用九阳 专利易清洗多功能技术——拉法尔技术,实现了制作多种五谷豆浆, 豆浆营养释放更充分,机器清洗更容易。本机型还运用了九阳公 司研创的"文火熬煮技术",豆浆通过"大火煮沸,文火熬香" 的科学熬煮后,熬得透,喝着香。同时,豆浆均质,乳化效果 好,五谷豆浆香稠营养,更利于人体吸收。

专利易清洗多功能技术 - 拉法尔技术 专利号: ZL 2004 1 0036418.4 专利文火熬煮技术 专利号: ZL 00 2 13328.8

第一章 部件及功能



机头: 本机主要部件, 内有电机、电脑板等部件。

面板开关:按下功能键选择要执行的功能程序,相应的功能指示灯亮。

微动开关:安全装置,提起机头后自动断强电。

电源插座:用于插接电源线。

防溢电极:用于检测豆浆沸腾,防止溢出。

温度传感器:用于检测水温,当水温达到设定温度时电机开始工作。

电热器:不锈钢材质,用于加热豆浆或其它饮品。

下盖,符合食品卫生标准的优质材料,用于安装主要部件等。

拉法尔网: 用于粉碎豆或米。

刀片: 高硬度不锈钢材质, 用于粉碎各种物料。

杯体,符合食品卫生标准的优质材质,用于盛放豆浆。

水位线:水位标识,制作豆浆或各类饮品时,应先将豆子或其它物料放入 杯体,然后加水至上、下水位线之间。

通气孔: 用于排出机头内潮气,清洗时注意不要从此处进水。

指示灯: 电源指示, 机器通电时亮, 工作结束时闪烁,断电后熄灭。

第二章 使用方法

一、五谷豆浆制作方法:例,米豆浆

1.浸泡豆子



用随机所配干豆量杯按2/3刻度线盛出干豆洗净后浸泡入清水(浸泡时间为北方地区春秋季8-16小时,夏季6-10小时,冬季10-16小时;南方地区春夏季5-6小时,秋冬季8-9小时)。 特别提示:浸泡豆子前请先将豆子清洗干净。

2、杯体加入豆子和米



用干豆量杯按照2/3刻度量取大米,连同浸泡好的豆子洗干净后直接放入杯体内。

3.杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。(本机具有无水防干烧功能,如杯体内无水或水位过低,机器不会工作,以保证使用安全)。

4.拉法尔网安装



取拉法尔网按安装指示箭头方向装好,拉法尔 网口部与机头配合处应紧密无缝隙,安装完毕 后,用手向下拉一下,拉法尔网不动,说明安 装到位。

特别提示:不要忘记安装拉法尔网。

5、制作米豆浆



将机头按正确位置放入杯体中,插上电源线, 电源指示灯亮,按下"五谷豆浆"键,相应指 示灯亮,启动五谷豆浆程序。

具体制作五谷豆浆工作程序如下:

①加热:通电后按下"五谷豆浆"键,电热器开始加热,约8分钟后(使用常温水时),水温达到打浆设定的温度。

②预打浆: 当水温达到设定温度时, 电机开始工作, 进行预打浆, 然后全功率加热至打浆温度。

③打浆: 电机带动刀片进行多次打浆: 然后加热至防溢, 再打浆数次。

④煮浆: 打浆结束后, 电热器继续加热至豆浆第一次沸腾。

⑤防溢延煮: 豆浆沸腾后,本机防溢加热功能自动启动,进入延煮过程,电 热器间断加热,使豆浆反复煮沸,充分煮熟。

⑥断电报警:工作结束后,电热器、电机等部件自动断电,机器发出声光报警,提示豆浆已做好。拔下电源插头后,即可准备饮用豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制,用时十几分钟,用电不足0.2度,醇香可口的五谷豆浆即制作成功。

二、全豆豆浆制作方法:

1.浸泡豆子



用随机所配干豆量杯盛出黄豆(或其它豆子), 一杯刚好制作一次,豆子洗净后浸泡入清水中, (浸泡时间为北方地区春秋季8-16小时,夏季 6-10小时,冬季10-16小时;南方地区春夏季 5-6小时,秋冬季8-9小时)。

2.杯体加入豆子



请把泡好的豆子冲洗干净后放入杯体内。

3.杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。(本机具有无水防干烧功能,如杯体内无水或水位过低,机器不会工作,以保证使用安全。您若想缩短制浆时间,可以加入70℃以下的温水制作豆浆)。

4.拉法尔网安装



取拉法尔网按安装指示箭头方向装好,拉法尔网口部与机头配合处应紧密无缝隙,安装完毕后,手向下拉一下,拉法尔网不动说明安装到位。 特别提示:不要忘记安装拉法尔网。

5、制作豆浆



将机头按正确位置放入杯体中,插上电源线, 电源指示灯亮,按下"全豆豆浆"键,启动全 豆豆浆程序,具体制作全豆豆浆工作程序如下:

①加热:程序启动后,电热器开始全功率加热。约8分钟后(使用常温水时), 水温达到打浆设定温度。

②预打浆: 当水温达到设定温度时,进行预打浆,然后再全功率加热,到设

定水温。

③打浆: 电机带动刀片多次打浆。

④煮浆: 打浆结束后, 电热器继续全功率加热, 一直加热至豆浆第一次沸腾。

⑤防溢延煮: 豆浆第一次沸腾后,本机防溢加热功能自动启动,进入降功率 延煮过程。电热器间歇加热,使豆浆反复煮沸,充分煮熟并防 止溢出。防溢延煮8分50秒左右工作结束。

⑥**断电报警**:工作结束后,电热器、电机等部件自动断电,机器发出声光报警,提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后,即可准备饮用豆浆。

6、过滤豆浆



本机制作的全豆豆浆,浆、渣一起熬煮,营养释放更充分。全豆豆浆制作完成后,可根据自己的喜好,采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤,可使口感更细腻。

● 按键操作的特殊说明

- 1、在开始通电状态下按键操作时,机器发出"嘟"的声音,同时面板开 关上相应指示灯亮,"五谷豆浆""嘟"一声,"全豆豆浆""嘟、嘟" 二声。
- 2、机器工作过程中,选择其它按键操作不起作用。
- 3、若第一次电机工作前发现按键错误,请拔下电源线,3分钟后再插上电源,重新选择按键即可。
- 五谷豆浆制作特别说明: 制作五谷豆浆时,请严格按照五谷豆浆制作方法中所建议的量和方法进行操作,否则影响制作效果。
- ●清洗:本机使用完毕后,请及时清洗,以备下次使用。因受热后拉 法尔网与下盖的扣合过紧,卸拉法尔网前,请先用凉水将其冷却, 以免用力过大而划伤手。



1、机头:请用水轻轻冲去机头下部 2、拉法尔网:请用清洁块仔细清 头浸入水中,也不要用水清洗机头 以免残留豆浆产生异味。 上部,以防机内进水,发生短路现 象。



粘附的豆浆或其它东西,切勿将机 洗拉法尔网,注意一定要冲洗干净,



3、电热器:请用清洁块清洗电热 器,将电热器粘的豆浆膜或其它东 西清洗干净,以免下次使用产生糊 味。



4、杯体:用清洁块清洗杯体内部, 并用清水冲洗干净。

- 存放:请将本机存放在干燥的通风处。
- 注意: 豆浆机未正常完成豆浆机工作程序请勿食用杯体内豆浆。

第三章 注意事项



1.机头内请勿进水。



2.拿出或放入机头部分前,请先切 断电源。



的地方。



3.煮浆时将机器置于儿童不易触摸 4.制作豆浆时,请先将豆或其它原 料加入杯体内,然后再加水至上下 水位线之间。



5.拉法尔网及时清洗干净。



6.电热器、防溢电极和温度传感器 请及时清洗干净。



7.拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人。

8.本机采用高速电机,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

9.机器工作时,与插座等保持一定的距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地。

10.按键时请按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的 豆浆不能满足要求。

11.机器工作后期或工作完成后,请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序,否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。

12.本机工作时,请不要忘记安装拉法尔网,否则机器在打浆过程中会有溢出,以免溅出烫伤。

13.豆子、米类等放入杯体内时,注意尽量均匀平放在杯体底部。

14.如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下功能键进行工作,否则会造成电热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。

15.如果电源线损坏,必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。 16.制浆完成后,尤其五谷豆浆冷却后,请不要再二次加热、打浆,否则会造 成糊管。

17.倒豆浆时应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆,以免机头滑脱伤人。 18.随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的,制作豆浆时一定要从杯体内取出。 机头清洗完毕,不要放于杯体内,以免天气温度高而产生异味,请放置于 通风的环境中。

● 过滤杯组装说明

- 1、将过滤杯把手按图示箭头方向
- 2、插入到过滤杯插槽内
- 3、用力推到位



第四章 技术参数

额定电压	220V~	五谷豆浆加料量	按食谱
额定频率	50Hz	全豆豆浆干豆量	70 ± 5g
电机功率	180W	水 + 豆或五谷量	1100-1300ml
加热功率	750W	净重	2.0kg
外型尺寸(长x宽x高)	249x178x284mm	

第五章 采用标准

企业标准:Q/01YJY002-2007

同等引用:GB4706.1-1998

GB4706.30-2002

GB4706.19-2004

第六章 故障分析及排除

故障	原因说明	对 策		
指示灯不亮	机头没放正(微动开关未打开)	重新放正机头		
	豆子或其它物料放太多	按规定放物料并平放在杯底		
	未按键	按下功能键		
指示灯亮, 机器不工作	杯体内未加水或加水过少	加水至上、下水位线之间		
指示对党, 机奋个工作	工作过程中拔插电源,造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作		
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修		
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修		
1-44-7-46	未放豆子或米	放豆或米		
加热不停	机头内进水	送当地售后服务部维修		
按键无反应	断电间隔短,系统未复位	断电3分钟后再通电使用		
豆子或米打不碎	加水太少	将水加至上、下水位线之间		
	电压过低	可用家用稳压器		
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间		
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料		
	机器自身故障	送当地售后服务部维修		

故障	原因说明	对 策	
	按错功能键	正确选择功能键	
	漏装拉法尔网	安装拉法尔网	
溢锅	豆子打不碎	参见"豆子打不碎"的处理方法	
ALL 979	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆	
	加水过少	加水至上下水位线之间	
	机器自身故障	送当地售后服务部维修	
豆浆未煮熟,提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间,按标准加料	
	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净	
糊锅	做五谷豆浆时加米或豆太多	按规定加米和豆	
豆浆加工时间过长,	电压过低	使用家用稳压器	
其它正常	水温过低	使用温水	

注; 如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

JYDZ-16C/D 型豆浆机主要功能配比指导

主要豆浆类型	营养豆浆配比 (用随机赔送的干豆量杯量取)	功能键选择	
五谷豆浆	用干豆量杯盛2/3杯干黄豆,约50克放 入清水中浸泡(浸泡后约为100克)+ 干大米2/3杯约60克。		
全豆豆浆	用干豆量杯盛一满杯干黄豆,约70克 放入清水中浸泡(浸泡后约为160克)。	"全豆豆浆"键	

装箱明细

机头	杯体	拉法尔网	电源线	清洁块	纸托	说明书
1	1	1	1	1	2	1
合格证	保修卡	干豆量杯	过滤网 (赠品)	过滤杯 (贈品)	过滤杯把手 (贈品)	食谱(贈品)
1	1	1	1	1	1	1

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供